

# Reparaturanleitung – Hydraulikflüssigkeit LHM+ wechseln

**Step 1: Fahrzeug in Tiefstellung**

---

**Step 2: Sicherungsklammer LHM-Ausgleichbehälter entfernen**

---

**Step 3: Hydraulikleitungen vorsichtig entfernen / herausziehen**

---

**Step 4: LHM-Behälter ausbauen / entleeren / mit Bremsenreiniger o.ä. reinigen / einbauen, Hydraulikleitungen wieder einsetzen**

---

**Step 5: LHM-Filter ausbauen und mit Bremsenreiniger o.ä. reinigen, einbauen**

---

**Step 6: frisches LHM+ auffüllen bis sich der Schwimmer zwischen den Markierungen befindet**

---

**Step 7: Motor starten und Fahrzeug in Höchststellung bringen**

---

**Step 8: LHM-Stand auffüllen / korrigieren [Schwimmer muss zwischen den Markierungen sein]**

---

**Step 9: Höhenverstellung in Position niedrig – hoch abwechseln [Kniebeuge]**

---

**Für Schäden die an Ihrem Fahrzeug durch eine Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen übernehmen wir keine Haftung. Lassen Sie im Zweifel Reparaturarbeiten an Ihrem Fahrzeug von einem Fachmann durchführen!**